


Е-1

# ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА



Е-01 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР И УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА [F]

1	Р/С	2	Кр/З	3	*	4	Кр/С	5	З/Б
6	Кр/Б	7	Кр/К	8	Кр/Ж	9	Ч	10	З/Ж
	Кр/Б							11	Кр/Ч

Е-03 ЛЕВАЯ ФАРА [F2] Ч

1	Кр/Ч	2	*	3	К/Б
4	Кр/Ж	5	Р	6	Ч

Е-04 ПРАВАЯ ФАРА [F2] Ч

1	Кр/Ч	2	*	3	К/Б
4	Кр/Ж	5	Р	6	Ч

